




Step

2

無線 LAN を設定しよう（つづき）

GW 装置底面



- メモ
- GW 装置はお届け時に暗号化設定（WEP：128bit（英数 13 桁））がされています。
  - 暗号化キーは、大文字と小文字、0（ゼロ）と O（オー）、8（ハチ）と B（ビー）などを間違えないように設定してください。
  - WEP（128bit）以外の暗号化方式をご利用になりたい場合は、『取扱説明書』をダウンロードして参照してください。（『取扱説明書』の入手方法は、本書の「もっと詳しく知りたいときは」を参照してください。）
  - GW 装置の無線動作モードは、IEEE 802.11b（13ch）/g（13ch）準拠です。IEEE 802.11b/g は同時使用が可能です。

■ LAN アダプター付きのパソコンでの設定

無線 LAN が内蔵されていないパソコンで、市販の無線 LAN アダプターなどを付けている場合は、パソコンやアダプターに付属の取扱説明書に従って、以下の情報を設定してください。

設定項目	設定値
ネットワーク名（SSID）	GW 装置底面に記載の SSID の値
暗号化方式	WEP 128bit
暗号化キー	WEP キー：WLANOK*****1 ("WLANOK" は英大文字、"*****" は製造番号下 6 桁の数字、"1" は数字のイチ)

■ ゲーム機と接続するには

ゲーム機と GW 装置を接続する場合は、ゲーム機に付属の取扱説明書に従って設定してください。

■ 有線 LAN でパソコンを接続するには

無線 LAN が使用できないパソコンの場合は、以下の手順で接続してください。

1. GW 装置の LAN ポートと、パソコンの LAN ポートに LAN ケーブルを接続します。

- メモ
- LAN ポートは装置の背面にあります（Step1 の 3. の図を参照）。

2. パソコンの電源を入れます。

- メモ
- パソコンのネットワークアダプターの設定が「IP アドレスを自動的に取得する」、「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」になっていることを確認してください。

3. 装置背面の LAN ポートの状態表示ランプが、点灯または点滅していることを確認します。

■ WPS (Wi-Fi Protected Setup) を利用するには

GW 装置には無線 LAN 通信をプッシュボタンで設定できる WPS 機能が搭載されています。初期設定は OFF になっていますので、有効化する方法、設定方法は『取扱説明書』をダウンロードして参照してください。（『取扱説明書』の入手方法は、本書の「もっと詳しく知りたいときは」を参照してください。）

GW 装置の設定画面を表示するには

GW 装置に格納されている Web 設定画面を使用すると、接続環境の確認や細かい設定を行うことができます。以下の手順で、設定画面を表示してください。

- Web ブラウザー (Internet Explorer) を起動します。
- http://192.168.1.1 を開きます。
- ユーザ名、パスワードを入力します。

- メモ
- GW 装置のユーザ名、パスワードの初期値は以下のとおりです。  
ユーザ名：admin パスワード：OK\*\*\*\*\* ("OK" は英大文字、"\*\*\*\*\*" は製造番号下 6 桁の数字)  
設定画面の各機能は『取扱説明書』をダウンロードして参照してください。  
製造番号は、装置の底面に記載されています。

GW 装置を壁掛けでご利用になるには



GW 装置を壁掛けでご利用になるにはまず壁にネジを取り付けます。以下の手順で施工してください。

- メモ
- 壁掛け用ネジは添付しておりません。お客様でご用意ください。  
全長：20mm 以上、軸部径：約 3 mm のサイズのネジをお勧めします。

- 装置を掛ける壁にネジを取り付けます。  
ネジの間隔は約 58mm あけてください。ネジの軸は約 4mm 残します。

- メモ
- 以下の「壁掛け用ネジ施工ガイド」は実物大です。実際に壁にネジ穴を開けるときの、この部分を壁に当ててご利用になれます。

- 取り付けたネジに、装置左側面の壁掛け用フック穴を掛けます。



■ 壁掛け用ネジ施工ガイド（ネジ穴位置：実物大）

壁にネジ穴を開けるときの位置合わせにご利用ください。



もっと詳しく知りたいときは

OKI ネットワークスホームページから、『取扱説明書』がダウンロードできます。設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合、バッテリー（オプション）を使用する場合は、以下の手順で『取扱説明書』を参照してください。

- Web ブラウザー (Internet Explorer) を起動します。
- OKI ネットワークスホームページ（http://www.oki-networks.com/jp/products/wimax/wiwigw/）を開きます。
- 『取扱説明書』のダウンロードページに移動し、表示された画面の指示に従ってダウンロードします。
- ダウンロードしたファイルを適当なフォルダに解凍します。
- 解凍したフォルダ内の「toppage.htm」をクリックします。
- Web ブラウザーが起動して、『取扱説明書』が表示されます。

OKI 株式会社 OKI ネットワークス

〒108-8551 東京都港区芝浦 4 丁目 10 番 16 号

WiWi GW、WiWi GW ロゴは、株式会社 OKI ネットワークスの商標または登録商標です。  
WiMAX、WiMAX Forum、WiMAX Forum Certified ロゴは、WiMAX Forum の商標または登録商標です。  
Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、WPA、WPA2、Wi-Fi Protected Setup、Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。  
Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows 7、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。  
その他、記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。